

Aggiungere tabelle x corrosione
tempo x temperatura

SVILUPPO DEL NEGATIVO

APRILE 2001

5000

a) PREPARAZIONE DEI LIQUIDI

Ornano - GRADUAL ST 20 --Prima versare l'acqua poi il prodotto
Controllare che lo sviluppo non sia esaurito (da trasparente diventa rosso)
Diluizione 1 :9 -30cc + 270 acqua temperatura 20 *c più o meno 0,5
PER LA SVILUPPATRICE SERVONO 290 CC PER RULLINO
Mettere la quantità giusta a bagno maria assieme alla sviluppatrice

RODINAL 1+25
DIVIDERE $\frac{300}{26} = 11,53 \sim 12$
12 cc RODINAL
288 ACQUA

Fissaggio Roberto diluire 1 :3 --75cc fissaggio + 225 acqua

b) SVILUPPO

Il tempo di sviluppo dipende dalla sensibilità della pellicola

125 asa 6 minuti e 30 secondi indice di contrasto 0.50 FP4 plus
400 asa 11 minuti 8 -6 indice di contrasto 0,55 HP5 plus

→ Rodinal 8 minuti

- 1* Versare rapidamente lo sviluppo nella sviluppatrice 10 sec max
mettere il tappo
- 2* Battere leggermente il fondo della sviluppatrice sul tavolo per eliminare
eventuali bolle d'aria.
- 3* Capovolgere lentamente 3-4 volte la sviluppatrice sopra sotto per circa
20 sec. → 10 sec
- 4* Ogni minuto capovolgere la sviluppatrice 4-5 volte per circa 10 sec.
Qualche sec. Prima del termine versare(buttare) tutto il contenuto

C) FISSAGGIO

Subito dopo versare il fissaggio ed agire come per lo sviluppo
6 minuti e 30 sec, a prescindere dalla sensibilità della pellicola.

D) LAVAGGIO NORMALE

Al termine versare il contenuto nel lavandino inserire il tubo dell'acqua e sciacquare
alla stessa temperatura usata per i liquidi di sviluppo e fissaggio +5*
per circa 10 minuti

L'ultimo risciacquo sarebbe opportuno fosse eseguito con acqua demineralizzata
e qualche goccia di imbibente per eliminare il calcare.

^^

LAVAGGIO CON POCA ACQUA

Riempire la tank con acqua alla stessa temperatura dei liquidi precedenti e capovolgere
5 volte poi svuotare

Riempire di nuovo con acqua capovolgere 10 volte poi svuotare

Riempire di nuovo con acqua e capovolgere 20 volte svuotare definitivamente


ASCIUGATURA E PREPARAZIONE FINALE

Stendere la pellicola in un luogo non polveroso ed asciugarla detergendola prima
grossolanamente con l'apposita pinza

Tagliare la pellicola in gruppi di 6 fotogrammi.

Lavare ed asciugare accuratamente ogni cosa.

Asciugare perfettamente la spirale !!! se no la pellicola non scorrerà bene.



VARIAZIONE TEMPO SVILUPPO CON LA TEMPERATURA